

Montaje puerta F60

Montage porte F60

F60 door assembly

Una vez instalado el premarco:

1. Atornillar los cajetines al premarco teniendo en cuenta la mano de apertura.
2. Colocar los muelles y los clips garra en forma de T en el premarco.
3. Cortar la tira de lana de roca a medida para cubrir todos los espacios entre los cajetines y las garras y colocar los trozos por todo el premarco.

Une fois le pre-cadre installé:

1. Visser les boîtes sur le pre-cadre en tenant compte de la main d'ouverture.
2. Placez les ressorts et les agrafes en forme de T sur le pre-cadre.
3. Coupez la bande de laine de roche à la taille voulue pour couvrir tous les espaces entre les boîtes et les griffes et placez les morceaux dans le pre-cadre.

Once the pre-frame is installed:

1. Screw the boxes to the pre-frame taking into account the opening hand.
2. Place the springs and the T-shaped claw clips on the pre-frame.
3. Cut the rock wool strip to size to cover all the spaces between the boxes and the claws and place the pieces throughout the pre-frame.

