

Montaje premarco tabiquería seca (yeso)

1. Presentar el premarco en obra.

2. Aplomar el premarco y rellenar los huecos entre premarco y pared mediante mortero. El premarco debe asentarse en el suelo terminado.

3. **IMPORTANTE.** Atornillar los perfiles de yeso al premarco.

Desmontar las riostras una vez fraguado el premarco en obra. **No retirar antes.**

NOTA

En caso de haber alguna pared perpendicular a la pared que recibe el premarco, este debe retirarse un mínimo de 9 cm.

El enlucido nunca deberá sobrepasar el premarco para asegurar el correcto asentamiento del marco.

TIPO DE INSTALACIÓN DE PREMARCO EN OBRA

*** Consultar tipo de instalación antes de colocar el premarco**

