

Desenganche del resbalón de la cerradura

Décrocher le pêne coulissant de la serrure

Unhooking the lock latch

1. Abrir la puerta y sacar los bulones con la llave .

2. Apretar el resbalón con el dedo y girarlo hasta que salga el resbalón.

1. Ouvrez la porte et retirez les boulons avec la clé.

2. Pressez le feuillet avec votre doigt et tournez-le jusqu'à ce qu'il se détache.

1. Open the door and remove the bolts with the key.

2. Squeeze the slip with your finger and turn it until the slip comes off.

