


GUIA INSTALACION

TEDEE + BLEEBOX + ACCIONADOR

DISPOSITIVOS

ACORAZ VAL

Puertas de Alta Seguridad Acorazadas




GUIA INSTALACION

TEDEE + BLEEBOX + ACCIONADOR

ACORAZ VAL

Puertas de Alta Seguridad Acorazadas

ESQUEMAS



GUIA INSTALACION

TEDEE

1

descargar la aplicación tede, crear una nueva cuenta e iniciar sesión
(omite este paso si ya tiene una cuenta)

1 Descargue la aplicación tede.



2 Cree una cuenta e inicie sesión.




Se abrirá la página de registro

	Android	iOS
Versión	6.0 o superior	11.2 o superior
Conexión	Internet y Bluetooth® 4.0 o superior	Internet y Bluetooth® 4.0 o superior



Accede a todos tus dispositivos



GUIA INSTALACION

BLEBOX

2

QR ficha técnica




QR instalación



Consultar ficha técnica del accionador, ej (electrolock) para ver características del suministro.

Circuitos conexión BLEBOX



Conectar con BLEBOX

Descargarse la aplicación **Wbox** que es la que controla el relé BLEBOX. Con esa APP lo que haremos será conectarse al wifi de la casa que servirá de canal de comunicación de los permisos para abrir el abrepuertas por ejemplo de la valla, o puerta de garage... Luego integraremos el BLEBOX a Tedee.

Configuring device

Prepare the wBox app

Download and install a wBox by blebox.eu mobile app, available in Google Play and App Store.



App Store




Google Play

Integration

Now, you are about to integrate your wBox and Tedee accounts. This is done only once, no matter how many relay modules you add to your wBox account. Any relay module will integrate with the Tedee app.

Launch your Tedee app and log in to your Tedee account. If you still need to become a user, create a Tedee account.

Click the Menu icon in the upper left corner and choose "Settings", then "Integrations", and "BleBox."



GUIA INSTALACION

BLEBOX

Controla todas tus puertas con la app Tedee gracias a BLEBOX

